Nettoyage et fonctionnement du climatiseur mural

••• IMPORTANT •••

Quand vous partez votre climatiseur vous devez le faire fonctionner en tout temps en le réglant à la température que vous désirez. A NE PAS FAIRE éteindre et allumer continuellement l'appareil vous allez créer de la condensation qui fera en sorte que la poussière adhère facilement à la machine et à ce moment nous allons devoir faire un entretien par une entreprise spécialisée et celle-ci sera à vos frais.

Nettoyage des filtres à air

Le filtre, pour un climatiseur, est aussi important que l'huile pour un moteur. Un entretien régulier du filtre évite la réduction du débit d'air de l'appareil. Les filtres retiennent la poussière et pollen donc en filtrant l'air ambiant d'une pièce, le système de climatisation accumule une énorme quantité de particules en suspension. Voici donc quelques étapes à effectuer pour nettoyer les filtres:

Ouvrez le coffre du climatiseur : avant de commencer, veillez à éteindre votre climatiseur. Ouvrez la façade avant de façon manuelle. Les filtres à air sont accessibles dès l'ouverture du capot.

Détachez les filtres à air : vous n'avez besoin d'aucun outil pour extraire les filtres. L'extraction se fait de façon aisée, vous devez simplement déclipser les filtres de leurs socles.

Dépoussiérez le filtre à air : tapotez délicatement les filtres et retirez manuellement les tas de poussière collés aux grilles. Vous pouvez utiliser un aspirateur pour vous assurer d'enlever tous les résidus de poussière.

Rincez le filtre à air : terminez de rincer le filtre dans une bassine d'eau tiède. Vous pouvez faire un brossage avec une éponge et du savon pour vous débarrasser des dernières particules de poussière. Rincez de nouveau avec de l'eau et laissez sécher les filtres à l'air.